


Connect your Chromebook to Wi-Fi

To connect to the Internet, use a compatible Wi-Fi network.

Step 1: Turn on Wi-Fi

1. At the bottom right of your computer, select the time.
2. Select Not Connected .

Note: If you see your Wi-Fi network name and a signal strength, your Chromebook is already connected to Wi-Fi.

3. Turn on Wi-Fi.
4. Your Chromebook will automatically look for available networks and show them to you in a list.

Step 2: Pick a network and connect


Connect to an open network

Select the Wi-Fi network . Examples: “optimumwifi Open”, “spectrumWiFi Open”

Remember, your information might be visible to other people on this network.

OR

Connect to a secure network

1. Select the secure Wi-Fi network .
2. Type the network password.
3. Click the switch next to “Allow other users of this device to use this network”
4. Select Connect.

Cómo Conectar su Chromebook para Wi-Fi

Para conectarse a Internet, use una red Wi-Fi compatible.

Paso 1: Active el Wi-Fi

1. En la parte inferior derecha de su computadora, seleccione la hora.
2. Seleccione No conectado .
3. Nota: Si ve el nombre de su red Wi-Fi y la intensidad de la señal, su Chromebook ya está conectada a Wi-Fi.
4. Abra el wifi.
5. Su Chromebook buscará automáticamente las redes disponibles y se las mostrará en una lista.

Paso 2: Elija una red y conéctese

Conéctese a una red abierta

Seleccione la red Wi-Fi  . Ejemplos: "optimumwifi Open", "spectrumWiFi Open"

Recuerde, su información puede ser visible para otras personas en esta red.

O

Conéctese a una red segura

1. Seleccione la red segura de Wi-Fi. .
2. Ingrese la contraseña de la red.
3. Haga clic en el interruptor junto a "Permitir que otros usuarios de este dispositivo usen esta red"

4. Seleccione Conectar.